Ergänzung zur Bedienungsanleitung
Tec*talk*
Neue Funktionen

VOX Funktion: Beim Einstellen der Sprachsteuerung können Sie jetzt unter 3 möglichen Empfindlichkeitsstufen wählen:

Vox aktivieren:
Taste **F** drücken, bis Anzeige **Uo OFF** erscheint.
Mit den Tasten ▲ oder ▼

die gewünschte Ansprechempfindlichkeit je nach dem jeweiligen **Umgebungsgeräusch** aus den Stufen:
UoLoW, **UoMId** oder **UoHIgh** auswählen.

Mit Taste ↵ bestätigen.

Zum Abschalten der Vox gehen Sie genauso vor, nur wählen Sie jetzt die Stellung **Uo OFF**

Ruftonabschaltung
Falls Sie keinen Rufton aussenden möchten (der Doppelklick auf die PTT-Taste passiert unbeabsichtigt leicht beim Mortorradfahren), schalten Sie den Rufton aus:

Taste **F** so oft drücken, bis **CAL 1, 2, 3, 4, 5, 6** oder **7** erscheint. Mit ▲ oder ▼ die Anzeige **CAL OFF** auswählen. Bestätigung mit ↵

Quittungston abschalten:
Der Tastenquittungston kann störend wirken, wenn Sie das Tec*talk* als Babymonitor oder mit Kopfhörer benutzen.
F so oft drücken, bis **bEP OFF** erscheint,
Mit ▲ oder ▼ können Sie jetzt

bEP OFF oder **bEP ON** (Ton aus oder ein) wählen.
Bestätigung mit : ↵

Geändertes Batterie-Management
Damit Sie vom automatischen Abschalten bei leerer Batterie nicht überrascht werden, meldet sich das Batterieüberwachungsystem jetzt auch durch kurzes Aufleuchten der roten LED etwa alle 5 Sekunden, wenn die Batterieladung zu Ende geht. Ausserdem wird bei leerwerdender Batterie die Sendezeit automatisch auf ca. 10 Sekunden begrenzt, und Sie müssen eine kurze Erholpause für die Batterie einlegen, bevor Sie wieder senden können.

Automatische Rauschsperre:
Das bei üblichen Rauschsperren lästige Nachrauschen lässt sich beim Tectalk durch eine Softwareschaltung (CTCSS Squelch Tail Elimination) verhindern. Dies funktioniert allerdings nur, wenn auf der Gegenseite auch ein Tectalk verwendet wird und auch dort die Funktion aktiviert ist.
F so oft drücken, bis **tAL OFF** erscheint,
Mit ▲ oder ▼ können Sie jetzt

tAL ON (aktivieren) oder **tAL OFF** (deaktivieren) wählen.
Bestätigung mit : ↵

Monitor-Funktion:
Falls Ihr Funkpartner plötzlich nur noch unterbrochen zu empfangen ist, weil er bei Ihnen schlechter ankommt, dann können Sie durch Druck auf die Monitortaste (unter der Sendetaste) die Rauschsperre vorübergehend solange überbrücken, bis das Signal wieder besser wird. Drücken Sie länger als 7 Sekunden auf diese Taste, dann bleibt die Rauschsperre offen.
Das Lautsprechersymbol bleibt an.

Zum Abschalten der Monitorfunktion genügt ein kurzer Druck auf die Monitortaste.

Überspringen von Kanälen beim Suchlauf
Wenn Sie im Suchlauf die 8 möglichen Kanäle auf Aktivität absuchen, kann es vorkommen, dass einmal der eine oder andere Kanal länger belegt ist. Bei jedem Durchlauf bleibt natürlich der Suchlauf bei diesen Kanälen stehen. Sollte Sie der Funkbetrieb auf einem dieser Kanäle nicht interessieren, tippen Sie einmal **kurz** die **Monitortaste** an, und der Suchlauf wechselt sofort zum nächsten Kanal (Skip). Möchten Sie auch bei den nächsten Durchgängen den belegten Kanal nicht mehr hören, drücken sie **länger** auf die **Monitortaste**. Der belegte Kanal wird jetzt , sollange der Suchlauf eingeschaltet ist, nicht mehr angesteuert.

© Albrecht Electronic 2001
Albrecht Electronic GmbH
www.albrecht-online.de
Service-Hotline 04154 849 180
Service-e-Mail service@albrecht-online.de
Service-Fax: 04154 849 288